



1 - Черный(-)	Подключается к массе автомобиля
2 - Красный(+)	Подключается к проводу зажигания
3 - Синий(-)	Провод обхода. Подключается к сигнализации(GWR)
4 - Желто/белый или Оранжево/белый	CAN-HI
5 - Желто/черный или Оранжево/черный	CAN-LOW

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Черный[1] и Красный[2] провода питания

Синий[3] - провод для активации обхода

Желто/белый[4] и желто/черный[5] - витая пара провода CAN-шины(не рекомендуется удлинять более чем на 1 метр). Подключается либо к проводам CAN-шины на щитке либо на диагностическом разъеме OBD2.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Подключить Синий[3] провод обходчика на массу.
2. Включить зажигание, *не ранее* чем через 5 сек. запустить двигатель.
3. Выключить зажигание, отключить Синий[3] провод обходчика от массы.
4. Готово.

ПРОЦЕДУРА СБРОСА

В случае если требуется установить обходчик на другой автомобиль, требуется выполнить процедуру сброса.

1. Включить зажигание
2. **Дважды** в течении 2 сек коснуться Синим[3] проводом массы.
3. Выключить зажигание.