



1 - Черный(-) — — — — —	Подключается к массе автомобиля
2 - Красный(+) — — — — —	Подключается к проводу зажигания
3 - Желтый(-) — — — — —	Не подключается
4 - Синий(-) — — — — —	Провод обхода. Подключается к сигнализации(GWR)
5 - Белый	CAN-HI
6 - Зеленый — — — — —	CAN-LOW

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Черный[1] и Красный[2] провода питания  
Зеленый[6] и Белый[5] провода подключаются к CAN шине

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Включить зажигание, дождаться когда светодиод загореться зеленым на 2сек.
2. Выключить зажигание.
3. Готово.

## ПРОЦЕДУРА СБРОСА

1. Включить зажигание
2. **Дважды** в течении 2 сек коснуться Синим[4] проводом массы.
3. Выключить зажигание.