

Таблица выбора автомобилей для модуля **RX-CAN**

Автомобиль	Количество касаний проводом GWR(синий)
<b>Toyota(CAN+RX/TX)</b> LandCruiser Prado 2009-2016 IQ 2008-2011 Prius 2009-2014 Venza 2009-2015 4Runner 2010-2014 Sienna 2011-2014 Mark x 2009-2014 Wish 2010-2014 <b>Lexus(CAN+RX/TX)</b> RX 2009-2015 GX 2009-2016	3
Toyota LandCruiser 200 2009-2015(CAN) Lexus LX 570 2009-2015(CAN) Lexus LS 2008-2016(CAN)	4
Mitsubishi Outlander new Start/Stop 2013-2016(CAN)	5
<b>Mitsubishi(CAN)</b> ASX Lancer X Outlander XL <b>Peugeot 4007(CAN)</b> <b>Citroen(CAN)</b> C-crosser C4-Aircross	6
Mitsubishi Outlander new <b>ключ</b> 2013-2016(CAN) Mitsubishi L200 new 2015-2016(CAN)	7
Mitsubishi Pajero IV Diesel(CAN) Mitsubishi Pajero Sport(CAN) Mitsubishi L200(CAN)	8
<b>Lada(CAN)</b> Granta Kalina 2 Priora new <b>Datsun(CAN)</b> On-do Mi-do	9
<b>Toyota(CAN)</b> Corolla PTS 2009-2013 Camry PTS 2007-2011 Rav-4 PTS 2009-2013 Highlander 2009-2013 <b>Lexus(CAN)</b> ES PTS 2007-2012	10
<b>Сброс</b>	11
<b>Honda/Acura (Lin)</b>	12
<b>Nissan(CAN)</b> (прошивка от 14.04.2016 и выше) Juke Qashkai ключ/intelli-key 2010-2014 X-Trail ключ/intelli-key 2008-2013 Pathfinder ключ/intelli-key 2007-2014	13

### **Диагностика(прошивка от 27.03.2016 и новее):**

при подаче питания:

- 2 коротких мигания светодиодом: устройство сброшено
- 1 короткое мигание светодиодом: устройство обучено автомобилю
- от 3 до 12 коротких миганий светодиодом: устройство находится в режиме обучения, количество вспышек соответствуют выбранному автомобилю

### **Процедура выбора автомобиля:**

1. Подключить питание к устройству(не подключая остальные провода)
2. Коснуться синим проводом(gwr) массы столько раз, сколько указано в таблице.
3. После выбора автомобиля, светодиод на устройстве, в подтверждение, мигнёт выбранное количество раз(если количество миганий отличается, можно сразу же, **не отключая питания**, повторить выбор)
4. Отключить питание. Подключить устройство согласно схеме к автомобилю, и выполнить процедуру обучения.

### **Процедура обновления прошивки**

1. Если устройство было ранее обучено автомобилю, либо был выбран автомобиль из таблицы, сначала требуется выполнить **процедуру сброса**. После- продолжить с пункта 2.
2. Включить программу на компьютере, подключить программатор к компьютеру
3. Убедиться что программа определила программатор.
4. Выбрать файл прошивки
5. Подключить обходчик к программатору, сначала разъём2(4 пиновый) затем большой разъём1.
6. Загрузка прошивки начнется автоматически.

### **Процедура сброса**

1. Подать питание на устройство
2. Коснуться синим проводом(gwr) 11 раз массы
3. Светодиод начнёт часто мерцать светодиодом
4. Отключить питание.

*Ограничение на количество сбросов - 15 раз(только если обучение было успешным, если обучение было не успешным, сброс не засчитывается)*