

Таблица выбора автомобилей для модуля M-CAN:

Автомобиль	Количество касаний Синим[3] проводом массы
Toyota LandCruiser 200(2008-2015) Lexus LX570(2008-2015) Lexus LS	4
Mitsubishi Outlander new Start/Stop	5
Mitsubishi AXS,Lancer, Outlander XL Peugeot 4007 Citroen C-crosser Citroen C4-aircross	6
Mitsubishi Outlander new	7
Mitsubishi Pajero,Pajero Sport,L200	8
Lada Granta,Kalina2,Priora new Datsun On-do,mi-Do	9
Сброс	11

ПРОЦЕДУРА СБРОСА

ВНИМАНИЕ! Сброс можно выполнить только 7 раз.

1. Отключить устройство от CAN-шины автомобиля.
2. Включить зажигание
3. 11 раз коснуться Синим[3] проводом(GWR) до массы.
4. Светодиод начнет часто мерцать.
5. Выключить зажигание.
6. Готово.