

Общая схема подключения


Черный(-) Разъем-1	Подключается к массе автомобиля
Красный(+) Разъем-1	Подключается к проводу зажигания
Синий(-) Разъем-1	Провод обхода. Подключается к сигнализации(GWR)
Белый - Разъем-2	CAN-HI
Зеленый - Разъем-2	CAN-LOW

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

На схеме приведена типичная схема подключения для автомобилей Nissan.

Процедура выбора автомобиля, процедура обновления прошивки и процедура сброса описаны в файле RX-CAN.pdf на сайте brimmo.ru в разделе Инструкции.

Процедура обучения:

1. Выполнить процедуру выбора автомобиля.
2. Включить зажигание. Если обучение выполнено успешно - светодиод  загорится на 2 секунды и потухнет.
3. Выключить зажигание. Готово.

Диагностика

2 коротких мигания светодиода	при включении зажигания - устройство не обучено, автомобиль не выбран.
включение светодиода на 2 секунды	процедура обучения выполнена успешно
Несколько коротких миганий	при обучении спустя 10 секунд после включения зажигания, индикация номера ошибки